



## CRC EVAPO-RUST

### 1. Algemene omschrijving

Evapo-rust® is een krachtige niet-giftige roestverwijderaar voor snelle en effectieve restauratie. De unieke formule is speciaal ontworpen om roest te verwijderen zonder te schrobben of schuren. Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik: onderdompelen is het enige wat er moet gebeuren. Evapo-rust® is niet alleen zeer effectief in het verwijderen van roest, het is ook veilig in gebruik en milieuvriendelijk, omdat het een biologisch afbreekbaar product op waterbasis is.

### 2. Eigenschappen

- krachtige formule voor zwaar gebruik voor zelfs de hardnekkigste roest
- makkelijk in gebruik
  - RTU: ready-to-use, oftewel gebruiksklaar
  - schuren of schrobben is niet nodig
  - onderdompelen en het product zijn magische werk laten doen
- veilig in gebruik
  - niet-giftig en niet-corrosief
  - geen dampen of kwalijke geuren, niet-ontvlambaar, geen VOS
  - niet schadelijk voor ongeroest staal, veilig voor andere metalen (koper, aluminium, roestvrij staal, etc.)
  - tast kunststoffen niet aan (PVC, PU, PS, PC, ABS en HDPE), rubber, vinyl, kleding, Viton en de meeste verven
- milieuvriendelijk:
  - gemakkelijk biologisch afbreekbaar (68,9%) volgens OECD 301B.
  - op waterbasis
  - herbruikbaar: het product kan tot 5 keer worden gebruikt, afhankelijk van de hoeveelheid roest



### 3. Toepassingen

Evapo-rust® is een zeer krachtige roestverwijderaar met een breed scala aan toepassingen. Het verroeste metaal moet in de roestverwijderende vloeistof ondergedompeld worden. Omdat roest overal voorkomt, zijn er diverse toepassingen te vinden in de industrie, de autobranche en de consumentenmarkt.



---

## CRC EVAPO-RUST

---

### 4. Gebruiksaanwijzing

1. Maak het voorwerp vooraf schoon als het vuil of vettig is.
2. Spoel het voorwerp grondig af en dompel het volledig onder in EVAPO-RUST®.
3. Ondergedompeld laten totdat alle roest is verwijderd. Voor zwaar verroeste voorwerpen is langere onderdompeling nodig. Afhankelijk van de ernst van de roest is het raadzaam het verroeste item 6 tot 24 uur onder te dompelen.
4. Nadat de roest is verwijderd het voorwerp afspoelen met water en drogen.
5. Voor een optimaal resultaat beschermt u het voorwerp met een verlaag of met een anticorrosiemiddel van CRC.

### **Opmerkingen:**

- EVAPO-RUST® kan worden gebruikt bij temperaturen onder 15°C, maar de reiniging duurt dan langer.
- Bij hogere temperaturen (tot 50 °C) wordt de roest sneller verwijderd.
- Koel (boven 0 °C) en droog bewaren.
- Totale verwijdering van roest: 1 l verwijdert ongeveer 50 g gedroogde roest.
- Het gebruikte (en ongebruikte) product moet worden beschouwd als ongevaarlijk afvalwater. Raadpleeg de lokale voorschriften voor de afvoer.

### 5. Productgegevens

Basis:	neutrale oplossing op waterbasis
Kleur:	helder tot geel
pH:	5 - 6
Vlampunt:	geen vlampunt

### 6. Verpakking

- 33399 bulk 1 liter
- 33400 bulk 5 liter
- 33401 bulk 20 liter



# Technisch gegevensblad

---

## CRC EVAPO-RUST

---

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaring en/of laboratoriumtests. Wij raden aan om onze producten voorafgaand aan het gebruik onder reële omstandigheden te testen, gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de onvoorspelbare menselijke factor. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder expliciete noch stilzwijgende garantie.

Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen, beschikbaarheid van componenten of nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en is te vinden op onze website: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Wij raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren, zodat u automatisch de toekomstige bijgewerkte versies ontvangt.

Datum: 28-3-2022